

**FRANÇAIS
INSTRUCTIONS****HORLOGE - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION**

Merci d'avoir acheté notre produit.

Le kit comprend :

- a) Cadran d'horloge avec mécanisme
- b) 3 aiguilles

Insérez la pile en respectant les indications des pôles positif et négatif dans le compartiment de la pile. Commencez par le pôle positif, puis le pôle négatif.

Placez les aiguilles sur l'axe de manière à ce qu'elles pointent sur 12:00. Installez-les dans l'ordre suivant (de bas en haut) : aiguille des heures, aiguille des minutes, aiguille des secondes. L'aiguille des secondes maintient tout le mécanisme en place. Si l'aiguille des minutes ou des heures est lâche, elle doit être fixée. Retirez délicatement l'aiguille des secondes en la saisissant par le capuchon "doré". Appuyez doucement l'aiguille des heures ou des minutes sur l'axe avec deux doigts. Remplacez l'aiguille des secondes. C'est prêt !

Ne posez jamais l'horloge avec les aiguilles vers le bas.

Ne réglez jamais l'heure en déplaçant manuellement les aiguilles. Utilisez toujours la molette située à l'arrière du mécanisme pour régler l'heure.

IMPORTANT ! Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation du produit.

Assurez-vous que l'horloge est correctement fixée sur une surface stable et sèche. Ne placez pas le produit dans des endroits soumis à de fortes vibrations ou secousses, car cela pourrait entraîner sa chute. Ce produit n'est pas destiné à une utilisation dans des environnements humides, comme les salles de bains, car l'humidité peut endommager le matériau ou l'impression. Le produit est inflammable – gardez-le à l'écart des flammes et des températures élevées pour éviter tout risque d'incendie ou de déformation. Protégez l'horloge des enfants et des animaux pour éviter tout renversement ou dommage accidentel. Ne démontez pas et ne modifiez pas l'horloge. En cas de dommage au matériau (par exemple, décollement du film ou déformations), cessez l'utilisation et éliminez le produit conformément aux réglementations locales. Ne pas respecter ces consignes peut entraîner des dommages au produit ou un risque pour la sécurité.



OTHER

**NEDERLANDS
INSTRUCTIES****KLOK - INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING**

Dank u voor de aankoop van ons product.

De set bevat:

- a) Klokplaat met mechanisme
- b) 3 wijzers

Plaats de batterij volgens de plus- en minmarkeringen in het batterijvak. Begin met de pluspool en vervolgens de minpool.


Plaats de wijzers op de as zodat ze naar 12:00 wijzen. Monteer ze in de volgende volgorde (van onder naar boven): uurwijzer, minuutwijzer, secondewijzer. De secondewijzer houdt het hele mechanisme op zijn plaats. Als de uurwijzer of minuutwijzer los zit, moet deze worden vastgezet. Verwijder voorzichtig de secondewijzer door hem vast te pakken bij de "gouden" kap. Druk de uurwijzer of minuutwijzer voorzichtig met twee vingers op de as. Plaats de secondewijzer terug. Klaar!

Leg de klok nooit met de wijzers naar beneden.

Stel de tijd nooit in door de wijzers handmatig te verplaatsen. Gebruik altijd het draaiknopje aan de achterkant van het mechanisme om de tijd in te stellen.

BELANGRIJK! Volg de veiligheidsinstructies bij het gebruik van het product.

Zorg ervoor dat de klok correct is gemonteerd op een stabiel en droog oppervlak. Plaats het product niet op plekken die blootstaan aan sterke trillingen of schokken, omdat dit kan leiden tot vallen. Het product is niet geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen, zoals badkamers, omdat vocht het materiaal of de print kan beschadigen. Het product is brandbaar – houd het uit de buurt van vuur en hoge temperaturen om het risico op brand of vervorming te voorkomen. Bescherm de klok tegen kinderen en huisdieren om onbedoeld omstoten of beschadigen te voorkomen. Demonteer of wijzig de klok niet. Als het materiaal beschadigd is (bijvoorbeeld loslatende folie of vervormingen), stop met het gebruik en voer het product af volgens de lokale voorschriften. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan het product of veiligheidsrisico's.



OTHER

**ROMANA
INSTRUCȚIUNI****CEAS - INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE**

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Setul conține:

- a) Cadranul ceasului cu mecanism
- b) 3 arătătoare

Introduceți bateria conform marcajelor pentru plus și minus din compartimentul bateriei. Începeți cu borna pozitivă, apoi cea negativă.


Așezați arătătoarele pe ax astfel încât să indice ora 12:00. Montați-le în următoarea ordine (de jos în sus): arătătorul orelor, arătătorul minutelor, arătătorul secundelor. Arătătorul secundelor fixează întregul mecanism. Dacă arătătorul minutelor sau orelor este slăbit, acesta trebuie fixat. Scoateți cu grijă arătătorul secundelor, ținându-l de capacul „auriu”. Apăsăți ușor arătătorul orelor sau minutelor pe ax cu două degete. Puneți la loc arătătorul secundelor. Gata!

Nu așezați niciodată ceasul cu arătătoarele în jos.

Nu setați ora prin mișcarea manuală a arătătoarelor. Folosiți întotdeauna butonul situat pe partea din spate a mecanismului pentru a regla ora.

IMPORTANT! Respectați măsurile de siguranță în utilizarea produsului.

Asigurați-vă că ceasul este fixat corect pe o suprafață stabilă și uscată. Nu plasați produsul în zone expuse la vibrații sau șocuri puternice, deoarece poate cădea. Produsul nu este destinat utilizării în medii umede, cum ar fi băile, deoarece umiditatea poate deteriora materialul sau imprimeul. Produsul este inflamabil – păstrați-l departe de foc și temperaturi ridicate pentru a evita riscul de aprindere sau deformare. Protejați ceasul de copii și animale de companie pentru a preveni deteriorarea accidentală. Nu demontați și nu modificați ceasul. Dacă materialul este deteriorat (de ex., folie dezlipită, deformări), încetați utilizarea și eliminați produsul conform reglementărilor locale. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la deteriorarea produsului sau la riscuri de siguranță.



OTHER